

Ours en peluche

Patron gratuit · env. 21 cm · niveau : débutant · env. 1 h 30

Fournitures

Minky ou tissu teddy	coupon 25 × 40 cm
Feutrine (chutes) pour museau, nez, oreilles	3 couleurs
Rembourrage polyester	100–120 g
Fil à coudre + fil noir pour les yeux	1 bobine
Aiguille machine 80/12 (teddy : 90/14)	
Aiguille à main, pinces, craie, ciseaux	

Pièces du patron


PIÈCE	TISSU	QTÉ
A Corps	minky / teddy	2×
B Museau	feutrine	1×
C Nez	feutrine	1×
D Intérieur d'oreille	feutrine	2×
E Œil	feutrine ou broderie	2×

La marge de couture de 1 cm est comprise dans la pièce A. Les pièces en feutrine B–E n'ont pas de marge : la feutrine ne s'effiloche pas.

Sûr pour les tout-petits : pas de boutons, de perles ni d'yeux en plastique. Cousez ou brodez le visage avant de fermer l'ours.


Pièces en feutrine en taille réelle

Imprimez à 100 % (pas « ajuster à la page ») et mesurez le carré : exactement 5 × 5 cm.



Ordre de montage

1. Coupez 2× A, et B–E dans la feutrine.
2. Cousez B, C, D et E sur une pièce A (le devant).
3. Posez les deux A endroit contre endroit, piquez le tour ; laissez l'ouverture.
4. Crantez aux flèches, retournez et remplissez de 100–120 g de rembourrage.
5. Fermez l'ouverture au point échelle.



- ligne de couture
- ligne de coupe
- ➔ cranter jusqu'au ras de la couture