Kaarthouder, etui en onderzetters van kurkstof

Gratis patroon · kaarthouder 10 × 7,5 cm · etui ca. 20,5 × 11,5 cm · onderzetters Ø 10 cm · niveau: beginner

Benodigdheden

Kaarthouder: kurkstof	strook van 10 × 25 cm
Etui: kurkstof + niet-deelbare rits van 20 cm	2 stukken van 22 × 12 cm
Onderzetters: kurkstof (+ textiellijm als je niet stikt)	2 cirkels van Ø 10 cm per onderzetter
Leernaald 90/14 of 100/16, polyester naaigaren, scherpe schaar of rolmes, klemmetjes (geen spelden), potlood	

Kaarthouder

1. Print pagina 2 op 100 % en controleer het vierkant van 3 × 3 cm. Knip de mallen uit.

2. Knip 2 hoofddelen en 2 vakdelen. Teken af op de katoenen achterkant. Er is geen naadtoeslag nodig.

3. Stik de bovenrand van de twee vakdelen door op 3 mm.

4. Leg op elk hoofddeel een vakdeel, kurkkant boven, onderranden gelijk. Leg de twee setjes met de achterkanten tegen elkaar en zet ze vast met klemmetjes.

5. Stik zijkant, onderkant en zijkant in één keer op 3 mm van de rand (stippellijn). Steek 3–3,5 mm. Begin en eindig met drie steken terug.

6. Knip de randen bij als de lagen niet gelijk liggen.

Etui met rits

1. Knip 2 stukken van 22 × 12 cm (zie de maatschets op pagina 2).

2. Leg de lange rand van het eerste stuk op het ritsband, kurkkant boven, op 3 mm van de tandjes. Stik op 3 mm van de kurkrand.

3. Doe hetzelfde met het tweede stuk aan de andere kant van de rits.

4. Trek de rits half open.

5. Leg de kurkkanten op elkaar. Stik de zijkanten en de onderkant op 0,75 cm.

6. Knip de onderhoeken schuin af, keer het etui door de rits en duw de hoeken uit.

Onderzetters

Knip per onderzetter 2 cirkels. Plak ze met de katoenen achterkanten op elkaar met textiellijm en laat ze een nacht onder een boek drogen, of stik ze rondom op 3 mm van de rand.

Tips

Geen spelden: gaatjes blijven zichtbaar. Niet strijken; wrijf naden plat met je nagel. Stik eerst een proefnaadje op een restje. Schoonmaken met een vochtige doek.

Afdrukken

Druk pagina 2 af op 100 % (werkelijke grootte, niet "passend maken"). Meet het controlevierkant: het moet precies 3 × 3 cm zijn.

Mallen op ware grootte

Knip uit kurkstof, zonder naadtoeslag

HOOFDDEEL

knip 2× · 10 × 7,5 cm

geen naadtoeslag nodig

3 × 3 cm

controle

knippen

stiklijn (3 mm)

VAKDEEL

knip 2× · 10 × 5 cm

ONDERZETTER

knip 2× per stuk · Ø 10 cm

Etui: maatschets

niet op ware grootte · knip 2×

